

Advertencias

Estimado cliente, gracias por haber comprado un producto **EUROTRONIC**. Esta hoja de instrucciones contiene informaciones importantes acerca de los modos de uso y la seguridad de la instalación. **Respete las instrucciones y consérvelas para consultas futuras.**

Las instalaciones radio no se pueden utilizar en los lugares que tienen factores de influencia (por ejemplo cerca de policía, aeropuertos, bancos y hospitales).

Es importante que un técnico haga un control antes utilizar el sistema radio. Las instalaciones radio pueden ser utilizadas solamente si las influencias no crean problemas al funcionamiento del receptor y del emisor.

Si hay más que una instalación en el mismo campo de frecuencia, ambas pueden bloquearse y no funcionar correctamente.


Características técnicas

- Alimentación: 1 batería 12 V tipo L1028:
- Temperatura de ejercicio: 0°C ÷ + 50°C
- Dimensiones: 42 x 135 x 18 mm:
- Canales 1
- Rolling code Si
- Frecuencia 433,92 MHz

**EOS 1**

Pulsadores

- PROG Graba la programación en los receptores
- CH- Selector del canal (no utilizado)
- CH+ Selector del canal (no utilizado)
- ▲ Subida
- ▼ Bajada
- STOP STOP
- STOP+ CH+ Activar y desactivar sol.
(siempre que se disponga de captor de sol)



Activar o desactivar la función sol:

Para activar la función del sol: mantener pulsado el botón STOP y el + por 4 segundos hasta que el led se encienda. La función de sol se activara enviando una orden al receptor.

Para desactivar la función del sol: mantener pulsado el botón STOP y el + por 4 segundos hasta que el led se apague. La función de sol se desactivara enviando una orden al receptor

Sustitucion bateria

EOS 1 es alimentado por 1 batería 12 V tipo L1028. Para reemplazarla abrir la tapa inferior del emisor EOS 1 y extraer la batería agotada reemplazándola por una nueva. Reinsertar la tapa en su sitio.

Atención peligro de estallido si la batería es reemplazada con una de tipo no correcto. La batería usada tiene que ser eliminada en los adecuados contenedores.

Todos los productos y las específicas técnicas citadas en este documento están sometidos a variaciones sin preaviso.

Salvo concesiones y casos específicos concordados preventivamente con EUROTRONIC, el aparato tiene que ser utilizado exclusivamente con receptores de EUROTRONIC.

EUROTRONIC no puede ser considerado responsable por eventuales daños provocados por empleos impropios, erróneos o irrazonables.